

Návod pre Transmitter Verk



Frekvenčný rozsah FM

Vložte transmitter do zapalovača v aute a synchronizujte jeho frekvenciu, ktorá je zobrazená na LCD displeji transmitteru s frekvenciou FM autorádia. Následne je transmitter úspešne spárovaný s autorádiom. Transmitter pracuje vo frekvenčnom rozsahu 87,5-108,0 MHz.

Prehrávanie zvuku:

1. po synchronizácii transmitteru s autorádiom a následnom vsunutí USB do transmitteru sa aktivuje prehrávanie zvuku z daného USB zariadenia,
2. po pripojení mobilného telefónu alebo iného zariadenia do transmitteru sa spustí prehrávanie zvuku z týchto zariadení.

Hlasitosť zvuku je možné nastaviť pomocou tlačidiel na zariadení a tiež pomocou tlačidiel na autorádiu.

Bluetooth režim

Pripojte transmitter k mobilnému telefónu prostredníctvom Bluetooth. Po pripojení je ovládanie handsfree telefónu aktivované.

Prijatie hovoru: hovor prijmete jedným stlačením tlačítka prijatia hovoru a opätovným stlačením tohto tlačítka hovor zložíte. Dvojitým stlačením tohto tlačítka zavoláte na telefónne číslo, ktoré ste naposledy vytočili. Pri prichádzajúcom hovore sa na LCD displeji zobrazí telefónne číslo volajúceho.

Duálne USB

Tento transmitter umožňuje nabíjať elektronické zariadenie a súčasne prehrávať hudbu z USB, alebo súčasne nabíjať 2 elektronické zariadenia.

Uloženie frekvencie

Keď je transmitter vypnutý, pamätá si používanú frekvenciu, ktorá bola použitá na prehrávanie hudby z mobilného telefónu, USB a iných elektronických zariadení, pred vypnutím. Keď sa transmitter opäť spustí, použije túto frekvenciu.