

Užívateľský manuál pre bluetooth slúchadlá P47



Zapínanie: Pre zapnutie stlačte tlačidlo zapnutie/vypnutie po dobu 3sek. Po zapnutí slúchadiel je východzie nastavenie slúchadiel v režime bluetooth, rozsvieti sa modrá dióda. Akonáhle slúchadlá spárujete s Vaším smartfónom alebo iným bluetooth prehrávačom, zabliká dióda na modro.

Bluetooth párovanie: Po zapnutí slúchadiel v bluetooth režime začne blikať modrá dióda. Na vašom smart telefóne nájdete slúchadlá v nastavení bluetooth pod názvom 'pangpai'. Po úspešnom spárovaní sa ozve v slúchadlách gong a dióda prestane blikať.

Pauza: Pokiaľ si prehrávate hudbu pomocou bluetooth zariadenia alebo pamäťovej karty /slot sa nachádza na obvode slúchadla/ môžete pozastaviť prehrávanie pomocou krátkeho stlačenia tlačidla zapnutie/vypnutie.

Vypínanie: Slúchadlá sa vypínajú podržaním tlačidla zapnutie/vypnutie po dobu 3sek.

Ovládanie hlasitosti a prechod na ďalšiu skladbu: krátkym stlačením príslušného tlačidla sa prepínajú skladby, dlhším podržaním tlačidla sa ovláda hlasitosť.

Prepínanie FM/MP3/SD: Stlačením tlačidla M- zmena režimu - prepínate medzi režimami FM, Bluetooth a pesničkami z pamäťovej karty.

AUX: Slúchadlá majú na spodnej strane taktiež výstup aux, pomocou ktorého môžete prepojiť slúchadlá so zariadeniami nepodporujúcimi bluetooth, napríklad televízorom a pod.

Prijatie hovoru: Pri spárovaní so smartfónom môžete taktiež prijať hovor pomocou stredného tlačidla hraj/pauza/vyhľadávanie staníc. Opätovným stlačením tlačidla hovor ukončíte. Pre odmietnutie hovoru stačí tlačidlo dlhšie podržať.