

# Návod na použitie inteligentných hodínok

## Smartwatch D20



### Správne nosenie hodínok:

Náramok noste okolo zápastia a upravte si veľkosť náramku prostredníctvom sťahovacích otvorov. Snímač by mal byť blízko pokožky, aby sa nehýbal.

### Nabitie hodínok:

Pri prvom použití skontrolujte či je batéria plne nabitá. Ak sa hodinky nezapnú, zapojte ich do nabíjačky a hodinky sa automaticky zapnú. Hodinky sa nabíjajú v mieste, kde sa nasúva remienok hodínok (viď. obrázok).



### Nainštalovanie aplikácie do mobilného telefónu:

Naskenujte QR kód v priloženom manuály alebo prejdite do obchodu s aplikáciami a nájdite aplikáciu FitPro. Túto aplikáciu si stiahnite do mobilného telefónu.

### Pripojenie zariadenia:

1. zapnite vo svojom mobilnom telefóne Bluetooth,
2. otvorte aplikáciu FitPro,
3. povoľte aplikácií prístup a nájdite Vaše zariadenie.

Po úspešnom spárovaní, hodinky automaticky synchronizujú čas, aplikácia automaticky uloží Bluetooth adresu hodinek a keď je aplikácia otvorená alebo beží na pozadí, automaticky vyhľadá a pripojí hodinky.

#### **Funkcie hodinek:**

- Keď je zariadenie vypnuté, stlačte funkčné tlačidlo na viac ako 3 sekundy a zariadenie sa zapne.
- Ak sú hodinky zapnuté, ťuknutím rozsvietite obrazovku.
- Pre listovanie v ponuke raz ťuknite tlačidlo, podržte aspoň 2 sekundy pre potvrdenie výberu funkcie. Po 5 sekundách nečinnosti sa zobrazí základná obrazovka.
- Resetovanie – nachádza sa v možnosti „More“/Viac, táto funkcia vymaže všetky údaje hodinek.

#### Hodiny:

po synchronizácii s telefónom, hodinky automaticky kalibrujú čas. Pre zmenu zobrazenia 12 alebo 24 – hodinového režimu podržte tlačidlo na 2 sekundy.

#### Krokomer:

pri nosení hodinek sa Vám bude zaznamenávať počet prejdých krokov.

#### Vzdialenosť:

prejdená vzdialenosť je odhadovaná na základe počtu krokov.

#### Kalórie:

spálené kalórie sú odhadované na základe počtu krokov.

#### Tep, tlak a kyslík v krvi:

po vstupe do tohto rozhrania sa zobrazí Váš aktuálny tep, tlak a kyslík v krvi.

#### Multišportový režim:

režim behu – v tomto režime sa budú zaznamenávať spálené kalórie a doba behu,  
režim švihadla – v tomto režime sa budú zaznamenávať spálené kalórie a doba skákania,  
režim sed-fahov – v tomto režime sa budú zaznamenávať spálené kalórie a doba sed-fahov.

#### Spánkový režim:

keď zaspíte, hodinky automaticky spustia monitorovací režim spánku. Vďaka tomuto režimu, zistíte kvalitu spánku (ľahký spánok, hlboký spánok, nespavosť).

#### Správy:

keď majú hodinky viacero upozornení prijatých správ, otvorte „Message“ a zobrazte posledné 3 zaznamenané správy.

#### **Funkcie a nastavenie aplikácie:**

#### Osobné informácie:

zadajte si osobné informácie do aplikácie – pohlavie, vek, výška, váha. Môžete si taktiež nastaviť denný cieľ krokov a sledovať svoje denné úspechy.

#### Push upozornenia:

zvoľte si, od ktorých aplikácií chcete dostávať upozornenia.

Prichádzajúci hovor: ak máte povolené upozornenia, pri prichádzajúcom hovore sa na hodinkách zobrazí meno alebo číslo volajúceho (aplikácia musí mať prístup ku kontaktom).

SMS upozornenia: ak máte povolenú funkciu SMS pripomienky, hodinky zavibrujú keď dostanete správu. Hodinky zobrazujú aj správy aplikácií ako Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram a iné (musíte aplikácií povoliť prístup k systémovým upozorneniam). Zapnite vibrácie pre túto funkciu. Keď budete mať správu, hovor alebo iné upozornenie, hodinky zavibrujú.

Tip pre Android: keď používate upozornenia, uistite sa, že aplikácia FitPro je zapnutá v pozadí a má všetky povolenia.

#### Budík:

budík bude po nastavení automaticky zosynchronizovaný s hodinkami, offline budík je podporovaný.

#### Hľadanie hodínok:

v pripojenom stave ťuknite na možnosť „Nájsť“, hodinky zavibrujú.

#### Diaľkové fotografovanie (Remote take photos):

v pripojenom stave otvorte v aplikácii funkciu „Remote take photos“, povolte prístup k fotoaparátu. V hodinkách vyhľadajte funkciu „More“ a následne Camera. Potraste, otočte alebo ťuknite na hodinky a automaticky odfotíte foto po 3 sekundách.

#### Upozornenie na dlhé sedenie:

nastavte, či chcete povoliť upozornenie funkciou „Dlhé sedenie“. Môžete nastaviť interval upozornenia, ak budete sedieť prídlho, hodinky Vás upozornia.

#### Rozsvietenie obrazovky pri zdvihnutí ruky:

zapnite funkciu rozsvietenia obrazovky pri zdvihnutí zápästia. Keď majú hodinky vypnutú obrazovku, otočte zápästím a hodinky smerom k sebe a obrazovka sa rozjasní.

#### Nevyrušovať:

Zapnite režim „DND“. Môžete nastaviť dĺžku doby počas ktorej bude režim aktívny a nebudete dostávať žiadne upozornenia.

#### Odstránenie zariadenia:

Funkcia „Odstrániť“ odstráni všetky údaje v hodinkách a aplikácií, ako aj samotné hodinky z aplikácie.

#### **Prevencia:**

1. Hodinky nenoste, keď prichádzate do kontaktu s vodou.
2. Majte hodinky prepojené s aplikáciou, keď synchronizujete údaje.
3. Nevystavujte hodinky veľkému vlhku a príliš vysokým a nízkym teplotám po dlhú dobu.
4. Ak sa hodinky samé vypínajú a zapínajú, skontrolujte pamäť mobilného telefónu alebo v nastaveniach telefónu vyhľadajte aplikáciu a vymažte vyrovnávaciu pamäť. Prípadne vypnite a zapnite aplikáciu.